

Paigaldusjuhend sisenurgale



- Tihendatud ja puhas aluspind.
- Betoonist aluskonstruktsioon vastavalt standarditele DIN EN 206-1 ja DIN 1045-2



- Polyfleece SX® 100 rulli (1,0 ja 2,0 x 20,0 m) lahtirullimine.



- Murra membraan joonisel näidatud kujul



- Membraani lõikamine ülaseräärest.



- Tõsta membraani küljeosa vasta raketise äärt.



- Teibi paigaldamine 10 cm kaugusele servast.



- Tihendusmaterjali paigaldamine 2,5 cm kaugusele välisservast.



Paigaldusjuhend sisenurgale



-Sinise kaitsekile eemaldamine ühenduskohalt.



- Valge kaitsekile eemaldamine ristõmbluselt.



- Tagada korrektne ülekate ja kinnitamine.



- Liimõmbluste surve all tihendamine.



- Korrekselt vormitud nurk.



-Tagakülg: korrekselt viimistletud nurk.

**Hüdroisolatsioonimembraan Polyfleece SX® 100 paigaldamise üldreeglid:**

- Paigaldustemperatuur: Polyfleece SX® 100 paigaldamise temperatuur peab olema vahemikus -10 °C kuni +40 °C, seadmete puhul vastavalt -5 °C kuni +30 °C. Enne betooni valamist peab membraan olema jää- ja seisva vee vaba.
- Järelevalve enne betoneerimist ja pärast raketise eemaldamist:  
Polyfleece SX® 100 peab enne betooni valamist ning pärast raketise eemaldamist läbima visuaalse kontrolli. Kõik vead tuleb parandada Polyfleece SX® 1000 teibi ja membraaniga.
- Membraan tuleb enne betoonivalu mehaaniliselt puhastada. Vastasel juhul võib halveneda membraani nakkumine betooniga.
- Betooni jäikus peab olema  $>10 \text{ N/mm}^2$  või membraani nakkuvuse tõmbetugevus betooni suhtes  $> 0,2 \text{ N/mm}^2$  enne raketise eemaldamist. Tavapärastes tingimustes saavutatakse need väärtused siis, kui raketist eemaldatakse mitte varem kui 48 tunni möödumisel.
- Betoon peab olema konsistentsiga F4 ja vastama klassile C20/25
- Betoonivalu tuleb teostada vastavalt vastava riigi standarditele (Saksamaa: DIN 1045-2, DIN EN 206-1).