

Paigaldusjuhend sisenurgale



- Tihendatud ja puhas aluspind.
- Betoonest aluskonstruktsioon vastavalt standarditele DIN EN 206-1 ja DIN 1045-2



- Polyfleece SX® 100 rulli lahti rullimine, mõõtmetega 1,0 x 20,0 m



- Murra üle serva ja ümber sisenurga/välisnurga.



- Membraani lõikamine murdejoone äärest.



- Keera membraani küljeosad üle aluspinna ääre.



- Teibi paigaldamine 10 cm kaugusele servast.



- Tihendusmaterjali paigaldamine 2,5 cm kaugusele välisservast.



Paigaldusjuhend sisenurgale



-Sinise kaitsekile eemaldamine
ühenduskohalt.



- Valge kaitsekile eemaldamine
ristõmbluselt.



- Tagada korrektne ülekate ja
kinnitamine.



- Liimõmbluste surve all
tihendamine.



- Korrektset vormitud nurk.



-Tagakülj: korrektset viimistletud
nurk.

Hüdroisolatsioonimembraan Polyfleece SX® 100 paigaldamise üldreeglid:

- Paigaldustemperatuur: Polyfleece SX® 100 paigaldamise temperatuur peab olema vahemikus +10 °C kuni +40 °C, seadmete puhul vastavalt +5 °C kuni +30 °C. Enne betooni valamist peab membraan olema jää- ja seisva vee vaba.
- Järelevalve enne betoneerimist ja pärast raketise eemaldamist:
Polyfleece SX® 100 peab enne betooni valamist ning pärast raketise eemaldamist läbima visuaalse kontrolli. Kõik vead tuleb parandada Polyfleece SX® 100 plaastritega, kasutades kontaktliimi Super X1 PLUS ja Polyfleece SX® 1000 liimteipi.
- Membraan tuleb enne betoonivalu mehaaniliselt puhastada. Vastasel juhul võib halveneda membraani nakkumine betooniga.
- Betooni jäikus peab olema >10 N/mm² või membraani nakkuvuse tõmbetugevus betooni suhtes > 0,2 N/mm² enne raketise eemaldamist. Tavapärastes tingimustes saavutatakse need väärtused siis, kui raketist eemaldatakse mitte varem kui 48 tunni möödumisel.
- Betoon peab olema konsistentsiga F4 ja vastama klassile C20/25
- Betoonivalu tuleb teostada vastavalt vastava riigi standarditele (Saksamaa: DIN 1045-2, DIN EN 206-1).